

GARMIN
Dēzl 570/770
Īsa lietošanas rokasgrāmata



Uzmanību! Svarīgāko informāciju par produktu un tā drošu izmantošanu atradīsiet produkta iepakojumā.

Uzmanību! Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai pasargātu sevi no savainošanās un neradītu bojājumus produktam, nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma ietekmei – dodoties prom, neatstājiet to transporta līdzeklī, tiešā saules gaismā.

Ierīču lietošanas pilnā pamācība latviešu valodā ir pieejama garmin.lv mājas lapā – **Atbalsts/Dokumentācija**
 Papildus informācija ir pieejama arī pašā ierīcē - **Lietotnes>Palīdzība**


Ierīces pievienošana pie stiprinājuma un strāvas barošanas automašīnā (dēzl 570)



Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

1. Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① ierīces USB portā.
2. Spiediet stiprinājumu ② uz piescējkauša ③, līdz tas iegulst vietā.
3. Piespiediet piesūcējkaušu pie vējstikla un atlociet fiksatoru ④ vējstikla virzienā.
4. Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē.
5. Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.
6. Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.

Ierīces pievienošana pie stiprinājuma un strāvas barošanas automašīnā (dēzl 770)



Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

1. Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① ierīces USB portā.
2. Spiediet stiprinājumu ② uz piescējkauša ③, līdz tas iegulst vietā. Logotipam “Garmin” uz stiprinājuma ir jābūt vērstam uz augšu.
3. Piespiediet piesūcējkaušu pie vējstikla un atlociet fiksatoru ④ vējstikla virzienā.
4. Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē.
5. Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.
6. Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana



dēzl 570



dēzl 770

Pievienojot ierīci pie transportlīdzekļa strāvas izejas, ierīce ieslēdzas automātiski. Lai ieslēgtu ierīci, kad tā nav pievienota strāvas izejai, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ① līdz ierīcē parādās “Garmin” logo.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas ① pogu, līdz parādās izslēgšanas izvēlne. Ja turat pogu nospiestu īsāku laiku un izslēgšanas izvēlne neparādās, ierīce pāries miega režīmā. Ja vēlaties ierīci izslēgt pilnībā, sagaidiet izslēgšanas izvēlni un izvēlieties iespēju “Izslēgt”.

Jūs varat izmantot miega režīmu, kad Jūsu ierīce netiek izmantota, lai ietaupītu akumulatora enerģiju. Kamēr ierīce ir miega režīmā, tā patērē ļoti maz enerģijas un to var ātri aktivizēt lietošanai. Ierīci var uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot miega režīmā

GPS signālu iegūšana

Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāiegūst satelīta signāli. Statusa joslā tiek norādīts signāla stiprums. Satelīta signālu iegūšana var ilgt vairākas minūtes. Ieslēdziet ierīci. Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus. Ja nepieciešams, izejiet ārā, atklātā vietā, prom no augstceltnēm un kokiem.

Ierīces programmatūras un karšu atjaunināšana

Lejuplādējiet “Garmin Express” programmatūru garmin.lv – **Atbalsts – Programmatūra**. Instalējiet un iedarbiet programmu. Pievienojiet dēzl ierīci pie PC vai Mac. Sekojiet norādēm datora ekrānā. Atjauninājumi var ilgt vairākas stundas. Info par BEZMAKSAS atjauninājumiem – garmin.lv/lv/atbalsts2/lmt

Statusa joslas ikonas

	GPS signāla statuss
	Bluetooth® tehnoloģijas statuss (redzams, kad Bluetooth ir iespējots)
	Transportlīdzekļa profila indikators
Laiks	Darba laika statusa saīšne
9:10	Pašreizējais laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Izveidots savienojums ar Smartphone Link
53°C	Temperatūra
	Nelasīti myGarmin™ ziņojumi

Transporta līdzekļa profila pievienošana

Jāpievieno katras tās kravas automašīnas transportlīdzekļa profils, kura izmantos dēzl ierīci.

1. Atlasiet **Iestatījumi > Transportl. Profils > +**;
2. Atlasiet opciju: lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi pievienotu kravas telpu, atlasiet **Viendaļīgs transportlīdzeklis**; lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiķabes kombināciju, atlasiet **Traktors**;
3. Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiķabes numuru.

Maršruta sāksana

1. Atlasiet **Kurp?**;
2. Atlasiet **Ievadiet meklēšanas vaicājumu**, ievadiet meklējamo vārdu un atlasiet ;

Atrašanās vietas varat meklēt arī izmantojot kategorijas, meklēšanas rīkus vai citas metodes.

3. Atlasiet atrašanās vietu;
4. Atlasiet **Sākt!**

Ierīce aprēķina maršrutu un atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balsis norādes un informāciju kartē. Ja jāapstājas papildus atrašanās vietās, tās varat pievienot savam maršrutam. Maršrutu varat arī koriģēt, lai pielāgotu kursu.

Jūsu maršruta atveidojums kartē

Uz ekrāna redzamajai ātruma ierobežojuma atzīmei ir tikai informatīva nozīme. Tādējādi automašīnas vadītājs netiek atbrīvots no atbildības sekot līdzi visām uzstādītajām ātrumu ierobežojumu ceļa zīmēm. Garmin neuzņemas atbildību par piespriestajām soda naudām vai citām soda sankcijām, kas saistītas ar satiksmes noteikumu neievērošanu.

	<p>① - darbības veids un josla vai joslas, kurās ir jābrauc</p> <p>② - attālums līdz nākamajai darbībai</p> <p>③ - ar darbību saistītās ielas/ceļa nosaukums</p> <p>④ - krāsaina līnija, kas izceļ maršruta kursu kartē</p> <p>⑤ - bulta, kas norāda tuvojošos pagriezienus</p> <p>⑥ - Jūsu transportlīdzekļa ātrums</p> <p>⑦ - ielas/ceļa nosaukums, pa kuru braucat</p> <p>⑧ - aprēķinātais ierašanās laiks. Šis datu laiks var tikt personalizēts, lai tajā atainotos cita informācija.</p>
--	--

Papildus informācija: www.garmin.lv/lv/proukti/on-the-road/truck

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Ass svars
	Garums
	Platums
	Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Aizliegts pārvadāt bīstamus materiālus
	Aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas
	Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
	Nevar nogriezties pa kreisi
	Nevar nogriezties pa labi
	Nevar veikt U veida pagrieziena

Ceļu apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānevējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām